

EJECT
S901
J902 1P
REMOTE
CN901 42P
1 CAM GND
2 CAM GND
3 CORE 4V
4 D 4V
5 D 5V
6 CORE 4V
7 CAM 5V
8 D 5V
9 CAM -9V
10 CAM 5V
11 EVF 5V
12 CAM 15V
13 UNREG GND
14 EVF UNREG
15 REG GND
16 REG GND
17 VID 5V
18 REG GND
19 AU 5V
20 VID 5V
21 CAP ERR
22 R/P 5V
23 CAP VS
24 CAP VS
25 DRUM VS
26 DRUM ERR
27 MOTOR UNREG
28 DRUM VS
29 VTR UNREG
30 MOTOR UNREG
31 UNREG GND
32 UNREG GND
33 VTR D/D ON
34 CAM D/D ON
35 LANC SIG
36 CAP ON
37 CAM PWR SW COM
38 LANC DC
39
40 K OUT 1
41 K OUT 5
42 K IN 1
Q904 SWITCHING (D-10)
Q910 (D-9) EMERGENCY DELECT
Q909 (B-4) CAM 5V SWITCH
Q908 (B-6) 4V REG
Q907 (B-5) D4V SWITCH
Q903 (C-9) SWITCHING
IC901 (B-9) DC/DC CONVERTER DRUM/CAPSTAN PWM DRIVE
Q902 SWITCH (B-8)
Q901 BUFFER (C-8)
Q905 (D-10) DRUM PWM DRIVE
Q906 (E-10) CAPSTAN PWM DRIVE
PS902 PRF1600 1.6A
PS901 PRF1600 1.6A
TTERY TERMINAL
LND904
LND903
LND902