DD-77 BOARD

no mark : REC/PB mode
( ) : REC mode
< > : PB mode



42	HP R OUT
41	HP L OUT
40	LANC DC
39	HP GND
38	LANC SIG
37	CAM D/D ON
36	VTR D/D ON
35	DRUM ERR
34	CAP ERR
33	EVF 5V
32	EVF 15V
31	EVF UNREG
30	EVF UNREG GND
29	AU 5V
28	VTR UNREG
27	SS 3.6V
26	REG GND
25	CAM -9V
24	REG GND
23	B 5V
22	REG GND
21	CAM 15V
20	CAM 5V
19	CAM 5V
18	V18 5V
17	V18 5V
16	B3.6V
15	B3.6V
14	R/P 5V
13	M75V
12	M75V
11	DRUM VS
10	DRUM VS
9	CAP VS
8	CAP VS
7	MOTOR UNREG
6	MT UNREG GND
5	MOTOR UNREG
4	MT UNREG GND
3	M75V
2	MT UNREG GND
1	RFU DC OUT